

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

DECESPUGLIATORE A BATTERIA

COD. 25220 MOD. LCGT777-3

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ISTRUZIONI ORIGINALI

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare per consultazioni future.



Le immagini contenute in questo manuale hanno scopo puramente illustrativo e sono possibili modifiche senza preavviso.

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un prodotto Hyundai!

La missione di Hyundai Power Products è fornire prodotti e soluzioni di alta qualità per le esigenze quotidiane delle persone, che sono sempre al centro del nostro lavoro, prima, durante e dopo l'acquisto.

Speriamo questo prodotto soddisfi pienamente le Tue aspettative e ti accompagni per lungo tempo rendendo la tua vita più semplice e piacevole.

Questo breve manuale contiene tutte le indicazioni necessarie per utilizzare al meglio il tuo nuovo prodotto e mantenerlo efficiente nel tempo.

Ti preghiamo di leggere attentamente quanto segue per rendere la Tua esperienza d'uso pienamente soddisfacente, facile e sicura.

Vinco Srl

Licenziatario esclusivo Hyundai Power Products Italia

ATTENZIONE: CONDIZIONI DI DECADENZA

DELLA GARANZIA LEGALE

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

La normativa attuale circa le condizioni di garanzia disciplina le condizioni normali di utilizzo del prodotto, ma la copertura decade in caso di uso improprio o errata manutenzione.

Questo prodotto è stato realizzato rispettando tutte le normative ed è progettato per un utilizzo commisurato alla potenza del motore e della relativa componentistica.

Il Rivenditore Hyundai è a disposizione per qualsiasi chiarimento circa le prestazioni e le modalità d'uso del prodotto.

CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

Superamento dei limiti di utilizzo.

Si prega di far riferimento alle indicazioni d'uso contenute successivamente in questo manuale per conoscere i limiti effettivi di utilizzo.

Il superamento volontario e reiterato dei limiti di utilizzo per negligenza o imperizia dell'utilizzatore può causare danni irreparabili al prodotto e alle sue componenti. Qualora ciò venga verificato tecnicamente dall'Assistenza, è causa di decadimento della garanzia.

Connessione alla rete elettrica. Questo prodotto deve essere tassativamente utilizzato con le batterie prescritte e ricaricato con tensione (V) e frequenza (Hz) di corrente indicati.

Mancata manutenzione ordinaria. Consultare le indicazioni circa gli interventi di manutenzione periodica contenuti in questo manuale. In caso

di rilevamento, da parte dell'Assistenza, di danni o malfunzionamenti derivanti da mancata manutenzione periodica, la garanzia legale potrebbe decadere.

Utilizzo improprio. Il prodotto deve essere utilizzato solo e soltanto nelle modalità indicate in questo libretto, per uso domestico e privato e non professionale o industriale. Controllare che le condizioni ambientali di lavoro siano conformi a quanto descritto in questo libretto.

Modifiche non autorizzate. Sono autorizzate le sole modifiche eventualmente concordate con l'Assistenza tecnica Hyundai by Vinco Srl. Non sono considerate modifiche l'uso ricambi originali forniti direttamente dall'Assistenza e le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte in questo manuale.

Hyundai Power Products tramite Vinco Srl, si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso.

ATTENZIONE: l'inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti da Vinco Srl per il marchio Hyundai.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

La vostra sicurezza vale qualche minuto del vostro tempo!

Importante!

Leggete le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'uso attentamente prima di iniziare ad utilizzare il vostro decespugliatore. Questo è l'unico modo per essere certi di utilizzare in modo sicuro ed affidabile il dispositivo. In caso di passaggio di proprietà o di utilizzatore, non dimenticare di allegare le istruzioni d'utilizzo. Avrete bisogno di queste istruzioni anche per ordinare pezzi di ricambio ed accessori. Conservare questo libretto in un luogo sicuro.

ATTENZIONE: LEGGERE TUTTE LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE PRIMA DELL'UTILIZZO

Questo decespugliatore è progettato secondo i migliori criteri di sicurezza ed ergonomia disponibili, ma è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo.

La presenza di componenti elettrici può causare problemi e potenziali pericoli.

- **Verificare l'integrità della confezione e del prodotto.** Eventuali lesioni presenti sul prodotto o parti mancanti vanno immediatamente notificate al Rivenditore. Non utilizzare il prodotto fino a che non sia stata confermata la regolarità delle condizioni d'uso da parte del Rivenditore o del Servizio di Assistenza Hyundai by Vinco Srl.

- **Leggere tutte le istruzioni riguardanti la preparazione, l'utilizzo e la manutenzione.** Un errato utilizzo di questo prodotto può provocare gravi lesioni alle persone e danni ad animali o cose.
- **Ambiente di lavoro.** L'ambiente di lavoro deve essere:
 - **Luminoso** per poter controllare il lavoro. Non utilizzare in presenza di luci troppo soffuse, fumi, bassa luminosità ambientale o al buio.
 - **Lontano da possibili fonti di incendio.** La Tutte le operazioni di ricarica e manutenzione vanno svolte lontano da possibili fonti di incendio quali fiamme libere, oggetti surriscaldati, fonti di scintille elettriche quali cavi scoperti, utensili che utilizzano corrente ad arco o piezoelettrici.
 - **Spazioso.** I movimenti non devono essere impediti e deve esserci la possibilità di manovrare liberamente il decespugliatore in caso di emergenza. Non operare in ambienti angusti o che blocchino i movimenti.
 - **Sicuro per l'operatore.** Porre attenzione all'uso in aree ristrette o su terreni irregolari e/o bagnati e scivolosi o impervi.
 - **Lontano da persone o animali.** Un movimento errato, la proiezione di schegge e detriti potrebbero mettere in pericolo

l'incolumità fisica delle persone o animali presenti.

- **Riparato dagli agenti atmosferici o ambientali.** Eventi atmosferici come pioggia, neve, grandine, nebbia, umidità o calore eccessivi possono creare situazioni pericolose, evitare l'uso in concomitanza di questi eventi. Tenere lontano dalla luce diretta del sole per periodi prolungati: il surriscaldamento potrebbe creare temperature troppo elevate della batteria.
 - **Non utilizzare su superfici bagnate, fangose, gelate, innevate.** L'efficacia viene compromessa e potrebbero crearsi situazioni di pericolo.
- **Idoneità dell'operatore.**
 - **Non assumere droghe, farmaci, alcolici, prima o durante l'utilizzo.** Non sottovalutare anche stati psicofisici temporanei come sonnolenza o intorpidimento dovuti a particolari condizioni climatiche. Curare l'alimentazione e l'idratazione durante l'utilizzo per evitare effetti negativi sui riflessi.
 - **Il decespugliatore non va utilizzato da persone prive dei necessari requisiti psico-fisici.** Se per qualche motivo

(malessere temporaneo, malattia) non si fosse in grado di maneggiare e controllare il decespugliatore, non utilizzarlo.

Non eccedere la propria personale capacità fisica di sostenere per lunghi periodi il lavoro con il decespugliatore: si consiglia di lavorare per periodi brevi, intervallati sempre da momenti di riposo per il recupero delle energie. I bambini, le persone non addestrate all'utilizzo o fisicamente inabili non devono in nessun caso utilizzare il decespugliatore e devono sempre stare lontani dal raggio operativo della macchina.

- **Utilizzare idonee protezioni.** Indossare sempre occhiali di protezione, casco con visiera, guanti, cuffie antirumore, indumenti resistenti che proteggano il corpo dalla proiezione di schegge o altri materiali. Indossare specifici indumenti e calzature antinfortunistiche.
- **Rispettare le normative locali.**
 - Non utilizzare in ambienti o in orari vietati dalle normative locali
 - Evitare l'uso in ambienti in cui sia importante contenere il livello di emissioni sonore in certi orari o a certi livelli massimi. Verificare le condizioni con i soggetti coinvolti.

ATTENZIONE – Per ridurre il rischio d’incendi, scosse elettriche o lesioni:

1. Utilizzare solo su superfici prive di materiali la cui proiezione accidentale a causa del decespugliatore potrebbe arrecare danni a persone o cose.
2. Scollegare il caricabatteria (non fornito) a carica completata.
3. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare all’aperto e su superfici bagnate.
4. Utilizzare solamente come descritto in questo manuale.
5. Non usare caricabatteria con cavo o spina danneggiati
6. Se il decespugliatore non funziona come dovrebbe, potrebbe essere stato danneggiato a causa di cadute accidentali, esposizione agli agenti atmosferici o immerso in acqua. Contattare urgentemente il Rivenditore o l’Assistenza.
7. Mantenere lontano da superfici calde o con presenza di materiali incandescenti al suolo
8. Non scollegare dalla presa di corrente il caricabatteria tirando il cavo. Per scollegare l’alimentazione elettrica afferrare la spina e non il cavo.
9. Non toccare la spina o le batterie o il decespugliatore con le mani bagnate.
10. Non inserire sotto le lame alcun oggetto che possa causare ostruzioni o blocchi, il che rappresenterebbe grave pericolo di surriscaldamento con rischi di incendio derivanti.
11. Mantenere i capelli, indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontano dal raggio di azione
12. Spegnerne sempre il decespugliatore e scollegare la batteria prima di un periodo di inutilizzo

13. Qualsiasi operazione di manutenzione deve essere effettuata a decespugliatore spento e batteria scollegata.
14. Non esporre mai l' decespugliatore agli agenti atmosferici (pioggia, etc.).

In presenza di danni al dispositivo o per esigenze di riparazione contattare il Rivenditore. Guasti derivanti da un uso improprio, mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale operativo, o danni causati da riparazioni improprie effettuate da terzi, non sono coperti da garanzia. Le componenti normalmente soggette ad usura non sono soggette a garanzia.

Importante!

Si consiglia di conservare la confezione e lo scontrino d'acquisto almeno fino alla scadenza della garanzia. Se l'apparecchio dovesse essere riparato, la confezione originale sarà utile per eventuali trasporti.

Hyundai Power Products tramite Vinco Srl, si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso.

ATTENZIONE: l'inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti da Vinco Srl per il marchio Hyundai.

Conoscenza del prodotto

Importante: uso consentito del prodotto


Il dispositivo è destinato all'uso domestico e personale su superfici di estensione limitata, prive di ingombri e/o ostacoli pericolosi la cui proiezione accidentale potrebbe creare danni a persone, cose o animali. Non sono ammessi utilizzi diversi che possono essere motivo di decadenza della Garanzia.

La confezione contiene:

- Decespugliatore elettrico
- Testina da taglio con filo di nylon
- Manuale di istruzioni
- Attenzione: batteria e caricabatteria **NON INCLUSI**

In caso di mancanza di una o più parti nella confezione, rivolgersi immediatamente al Rivenditore senza mettere in uso il prodotto.

Successivi reclami non potranno essere accettati.



Nota: le immagini hanno il solo scopo di rappresentare parti generiche.

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Pulsante sblocco ON/OFF | 5. Supporto girevole |
| 2. Presa antiscivolo | 6. Manopola blocco |
| 3. Manopola maniglia | 7. Protezione parasassi |
| 4. Leva accensione | |

Montaggio

ATTENZIONE: effettuare tutte le operazioni di montaggio e preparazione all'uso in un luogo in piano e al riparo da eventi atmosferici, possibili fonti di scariche o fiamme libere e dopo essersi assicurati di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza elencate precedentemente in questo manuale.



ATTENZIONE: batteria non inclusa. Assicurarsi di utilizzare le sole batterie prescritte per questo utensile (vedi scheda tecnica più avanti in questo manuale). Prima di innestare la batteria nell'apposito alloggiamento posto al di sotto della maniglia, assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni di uso e ricarica e che la batteria stessa sia completamente carica.

Non collegare la batteria prima di aver effettuato tutte le operazioni di assemblaggio di seguito descritte.

Assicurarsi che il pulsante (2) sia in posizione OFF (bloccato).

Verificare inoltre il corretto funzionamento della leva di azionamento (4): una volta premuta, deve ritornare in posizione senza impedimenti. In caso contrario, rivolgersi immediatamente al Rivenditore.





Regolare quindi la maniglia centrale in modo da garantire la migliore e più agevole presa durante l'utilizzo. A questo scopo utilizzare la manopola regolabile come indicato nelle figure che seguono.




Montare ora la protezione parasassi.

ATTENZIONE: non utilizzare mai il decespugliatore privo della protezione parasassi, pericolo di lesioni a persone o cose.


Svitare le 4 viti di fissaggio come indicato nelle figure che seguono.







Porre attenzione alla lama di taglio filo posta sulla destra.


Installare ora la ruota:







IMPORTANTE: in caso di lesione o rottura della struttura della testina, rimpiazzarla immediatamente con una nuova per evitare possibili problemi o lesioni a cose o persone.


Per smontare la testina seguire la sequenza sotto indicata:





Rimpiazzare la testina danneggiata con una nuova.






Inserire con attenzione la batteria nell'alloggiamento posto al di sotto del corpo superiore



ATTENZIONE: proteggere sempre i contatti delle batterie in caso di inutilizzo. Parti metalliche non fissate potrebbe creare accidentalmente un cortocircuito, con conseguente pericolo di esplosione e di incendio.

Utilizzo

ATTENZIONE: prima di cominciare l'utilizzo si prega di verificare che siano osservate le distanze tra persone e animali secondo lo schema che segue. Assumere la posizione di lavoro corretta.



Per l'accensione, è sufficiente afferrare saldamente il decespugliatore dalla maniglia.

Quindi sbloccare il tasto di blocco ON/OFF sul manico e premere la leva inferiore. Il decespugliatore ora è in funzione.

ATTENZIONE: durante l'utilizzo è normale un certo livello di vibrazioni, ma qualora siano eccessive si raccomanda di spegnere il decespugliatore e controllare il montaggio delle varie parti.

Per lo spegnimento, è sufficiente rilasciare la leva inferiore e se necessario porre il tasto di blocco in posizione OFF.

Attendere per qualche istante successivamente il completo spegnimento. E' ora possibile riporre il decespugliatore.

Pulizia e manutenzione del decespugliatore

ATTENZIONE: prima di qualsiasi operazione di manutenzione, rimuovere la batteria.

a) Pulizia

Effettuare la pulizia, se possibile, dopo ogni singolo uso.

- Rimuovere la batteria
- Rimuovere erba o detriti tramite una spazzola o scovolino
- Pulire l'esterno del decespugliatore con un panno morbido, Non usare detergenti a base acida, benzina o alcool per la pulizia.
- Controllare che le prese di areazione siano libere e pulite e rimuovere qualsiasi ostruzione.

b) Manutenzione.

Si raccomanda di non eseguire operazioni di riparazione autonomamente: contattare sempre il servizio di Assistenza autorizzato.

La sostituzione della testina di nylon è descritta precedentemente in questo manuale.

Stoccaggio e conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto (10°-25°C)

Rimuovere sempre la batteria e conservarla separatamente

Ricaricare la batteria completamente se si prevede un periodo di inutilizzo stagionale.

Tenere lontano il decespugliatore da sostanze o vapori aggressivi per le plastiche quali ad esempio idrocarburi, acidi e simili.

Caratteristiche tecniche

Codice prodotto: 25220

Codice modello: LCGT777-3

Nome prodotto: Decespugliatore a batteria 40V

Tensione nominale: 40V

Tipo motore: brushed

RPM: 6.700

Tipo batteria (non fornita): 2 x 20 ioni di litio 20V (min 2Ah o 4Ah)

Caricabatteria: da rete 230V/50Hz 3,0 A o 3,5 A

Ampiezza di taglio: mm 300

Tipo asta: con testina rotante e ruota per bordure

Impugnatura: antiscivolo, regolabile

Rumorosità: 95 dB(A)

Dati logistici

Codice EAN: 8028815252201

Dimensioni prodotto: mm 1.500x250x200

Dimensioni imballo: mm 1.475x240x150

Peso netto prodotto: kg. 2,60

Peso confezione: kg. 4,25

RISOLUZIONE PROBLEMI

Possono verificarsi guasti sulle apparecchiature elettriche. Queste possono non essere dovute a difetti del dispositivo stesso.

Per risolvere ulteriori problemi, contattate il vostro Rivenditore o l'Assistenza Vinco Srl.

Pericolo!

Non tentare mai di riparare da soli un dispositivo danneggiato, o un dispositivo ritenuto difettoso: si può mettere in pericolo se stessi e gli altri.

Le riparazioni possono essere eseguite in sicurezza solo da personale specializzato.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il presente apparato è stato prodotto e controllato secondo metodi di controllo qualità in conformità e nel rispetto delle disposizioni legali del Paese in cui è stato acquistato. Il periodo di garanzia decorre dal giorno dell'acquisto ed è valido nei termini di legge. Per far valere la garanzia, è necessario presentare al Rivenditore copia dello scontrino d'acquisto, ricevuta fiscale o fattura commerciale che ne comprovi l'acquisto.

Durante il periodo di garanzia, tutti i difetti attribuibili a materiali difettosi e/o di fabbricazione saranno eliminati gratuitamente. **Eventuali reclami devono essere comunicati immediatamente al Rivenditore.**

La garanzia decade in caso di interventi intrapresi da parte dell'acquirente o da terzi. Danni derivanti da uso improprio, da collegamento alla presa elettrica non idoneo, o movimentazione errata, nonché da cause di forza maggiore quali l'esposizione alle intemperie e fenomeni naturali, fanno decadere la garanzia.

Le parti normalmente soggette ad usura (esempio: testine di taglio) sono escluse dalla garanzia.

Tutti i componenti sono stati realizzati con la massima cura e materiali di alta qualità e sono progettati per un lungo ciclo di vita. Tuttavia, l'usura dipende anche dal tipo di utilizzo, dalla frequenza d'uso e dalla manutenzione delle parti interne.

In caso di necessità per malfunzionamento o guasto, rivolgersi sempre e solo al Rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, che è autorizzato da Vinco a fornire assistenza sui propri prodotti.

Il Rivenditore del prodotto Vinco può riservarsi, in conformità con la legislazione vigente e in accordo con Vinco, la possibilità di riparare o sostituire le parti difettose, o in alternativa di sostituire l'intero dispositivo. Le parti o i prodotti sostituiti diventeranno di proprietà del Rivenditore che gestirà con Vinco tutte le problematiche inerenti.

Le presenti condizioni di garanzia sono parte integrante del Certificato di Garanzia contenuto nel presente manuale.

Se il vostro dispositivo non funziona correttamente, prima di rivolgervi al Rivenditore, vi preghiamo di verificare in primo luogo se il malfunzionamento sia dovuto a un difetto o ad un'altra causa esterna.

TUTTE LE SPESE SOSTENUTE PER RECLAMI NON AUTORIZZATI o per prodotti non coperti da garanzia, verranno addebitati.

Far riferimento al Certificato di Garanzia contenuto nel presente manuale. Per qualsiasi informazione sui prodotti Vinco, è possibile consultare il sito www.vincoasti.it nel quale sono presenti schede tecniche e risposte alle domande più comuni (FAQ).

L'Assistenza Tecnica Vinco inoltre è disponibile a chiarire qualsiasi dubbio sul funzionamento dei prodotti scrivendo a: riparazioni@vincoasti.it.

NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE

SMALTIMENTO


I nostri imballaggi sono realizzati con materiali innocui per l'ambiente.

Possono essere riciclati e l'imballo esterno è in cartone.

Se si desidera smaltire la confezione, si prega di effettuarlo in modo tale da non causare danni all'ambiente.


RAEE



Il simbolo  posto sull'apparecchio indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al termine della sua vita l'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto municipale solido misto, ma smaltito presso un centro di raccolta specifico situato nella vostra zona oppure riconsegnandolo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed adibito alle stesse funzioni. Questa procedura di raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuata in visione di una politica ambientale comunitaria con obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento delle qualità dell'ambiente e per evitare effetti potenziali sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose in queste apparecchiature o ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse.

Attenzione! Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbe comportare sanzioni.

SMALTIRE LE BATTERIE SECONDO LE NORMATIVE



 未注比例0.5 未注圆角R0.5 未注公差按GB 1804-1		标记及数量 2019.2.19	依据文件号 2019.2.19	签名 甲核 批准	日期 	比例 1:10	张数 共 张 新 张	图样标记 LCGT777-3打草机爆炸图	宁波良业电器有限公司
---	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	------------------	-------------------------	------------

序号	代号	名称	数量	材料/规格	备注	单位	总计	重量	图样标记	重量	比例
32	3990015300	LCG770-3 Spange tube	1	丁腈橡胶和PVC合成发泡							
31	3050090600	LCG770-3 Absorb. spring	1	65Mn							
30	2020019000	LCG770-3 Self-locking switch	1	PA6-GF30							
29	3050090850	LCG770-3 Steel wire	1	65Mn							
28	2020087301	LCG770-3 Bracket	1	ABS							
27	30500800483	Screw	4	STD#G-H1, 铜盖柱							KG/1845-1885
26	3060097660	LCG777-3 Control panel	1								
25	2020087306	LCG7770-3 Handle cover	1	ABS+PE							
24	2029990100	LCG7770-3 control box	1	PA6-GF30 (阻燃)							
23	3060097660	LCG777-3 Bracket holder	1	PA6-GF30							
22	2020180076	MCD758-15C Support	2	PA6-GF30 (阻燃)							
21	3060097660	LCG777-3 Bracket holder	1	PA6-GF30							
20	3050090803	LCG770-3 Tension spring	1	65Mn							
19	2020087300	LCG770-3 Start switch	1	PA6-GF30							
18	2020087306	LCG770-3 Handle Cover	1	ABS+PE							
17	3060080200	LCG770-3 wire	1	UL N18P2 300' 18F PH 1.8X0.18X0.42							
16	2050011407	LCG770-3 Alumin tube	1	6010							
15	2020087305	LCG770-3 Pull-up sleeve base	1	ABS							
14	2020087305	LCG770-3 Pull-up sleeve cover	1	ABS							
13	3050090800	LCG770-3 Steering spring	1	65Mn							
12	2020085235	LCG770-3 Locating ring	1	ABS							
11	2020087500	LCG770-3 Rotating arm cover	1	ABS							
10	2020087500	LCG770-3 Rotating arm base	1	ABS							
9	3050080062	Screw	11	ST4*14							
8	3030150002	Motor	1	S87							
7	2020068650	LCG770-3 Gearbox base	1	PA6-GF30							
6	3029992250	LCG770-3 Motor tooth	1	SHP3050							
5	3050210006	689z Bearing	2								GB/T 277-94
4	2020180701	LCG770-3 Big gear	1	PMI							
3	2040299750	LCG770-3 Case cover	1	ABS							
2	3050080499	Screw	25	SFL 2#16							GB/T 20701-2004
1	3050011651	LCG770-3 Flower holder	1	Carbon spring steel							
Serial Number	Code	Name	Quantity	Material/Specification	Remarks	Piece Total	Weight				
备注说明: 0.5 米注圆角R0.5 米注圆角R0.5 米注圆角R0.5 米注圆角R0.5 标记位置: 依据文件命名 日期 设计: 工艺 审核 批准 机械化											
62	2020087311	LCG770-3 Grass cover	1	PA6-GF30							
61	2019990600	LCG770-3 Incl. accessories	1								
60	3050090802	LCG770-3 Grass head spring	1								
59	30500100005	Retaining ring	1	φ9							
58	3050170250	LCG770-3 rivet	2	Cu							
57	2020087309	LCG770-3 Grass head base	1	PA6-GF30							
56	3050080517	Screw	4	ST#H4							
55	3050080513	Screw	2	SFL 2#6							
54	20200011650	LCG770-3 Cutting blade	1	65Mn							
53	2020087308	LCG770-3 Safety mask	1	PP							
52	3059990036	Cylindrical pin	1	φ4*25 A型							
51	2020068650	LCG770-3 Gear box cover	1	PA6-GF30							
50	3990011082	LCG770-3Bearing washer	2	fluororubber							
49	3050080613	Screw	2								
48	3990011701	LCG770-3 Shock absorber	4	Rubber							
47	2040299750	LCG770-3 Chassis bottom	1	ABS							
46	3050011652	LCG770-3 Case buckle	1	SKC							
45	3059990501	LCG770-3 Strapsel	1	304							
44	2020087314	LCG770-3 Lock cover	1	ABS							
43	2020180700	LCG770-3 Wheel	1	PP+GF15							
42	2020087312	LCG770-3 Wheel bracket	1	PA6-GF30							
41	2020180700	LCG770-3 Wheel	1	PP+GF15							
40	3059990500	LCG770-3 Press plate	1	SPCC							
39	3050090801	LCG770-3 Angle adjustment spring	1	65Mn							
38	2020087307	LCG770-3 Adjustment tooth	1	PA6-GF30							
37	2020087303	LCG770-3 Side handle side cover	1	PP							
36	3050080512	Nut	1	M6							
35	2020087302	LCG770-3 Secondary handle	1	PP+20%玻璃纤维+10%增韧剂							
34	2020087304	LCG770-3 Secondary handle base	1	PA6-GF30							
33	3050080511	Bolt	1	M6*60							

Legenda esploso 25220 / LCGT777-3

Parte nr.	Codice	Descrizione (ITA)	Description (ENG)	EAN
NA	25000	batteria - 2000 mAh	777 battery pack - 2000 mAh	8028815250009
NA	25010	batteria - 4000 mAh	777 battery pack - 4000 mAh	8028815250108
NA	25030	caricabatteria - utensili batteria 3,5 A	1 hour fast charger 3,5A	8028815250306
NA	25040	caricabatteria - doppio per utensili batteria 3,0 A	charger for 2 batteries 3.0A	8028815250405
from 57 to 62	25221	testina di taglio - decespugliatore a batteria	Cutting head assembly	8028815252218
51+52+4+5+6+7+8	93249	motore completo - decespugliatore a batteria	motor assembly including gearbox	8028815932493
10+11+38+39+40	93350	testina rotante - decespugliatore a batteria	Rotating arm assembly	8028815933506
17	93601	cavo - decespugliatore a batteria	wire	8028815936019

Condizioni di Garanzia e Assistenza Tecnica

Fatte salve le “condizioni di decadenza della garanzia legale” riportate in questo libretto, il Rivenditore Hyundai Power Products applicherà le condizioni previste dalla normativa in vigore.

Hyundai Power Products distribuita da Vinco Srl, applica una garanzia commerciale a supporto dell'attività del Rivenditore.

Il Rivenditore e il Consumatore finale possono rivolgersi quindi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Vinco Srl per:

- **Informazioni tecniche su uso e manutenzione.**
- **Interventi relativi all'assistenza tecnica del prodotto**, quali riparazione o sostituzione del prodotto, qualora il cliente sia in possesso di documento di acquisto precedente i 24 mesi dalla data della presentazione della problematica. Il servizio è disponibile a pagamento anche per i prodotti fuori garanzia e comprende ritiro e riconsegna presso l'indirizzo del richiedente. L'Assistenza Tecnica Vinco Srl può demandare a terze parti lo svolgimento di operazioni di riparazione autorizzate.

- **Servizio di ritiro a domicilio.** Per alcune categorie di prodotto è prevista, **quando indicato sulla confezione del prodotto**, il servizio di ritiro a domicilio del Cliente, riparazione e riconsegna a titolo gratuito, per tutta la durata della garanzia legale. Il ritiro a domicilio viene accordato a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl (fermi restando tutti gli altri obblighi di garanzia legale).
- **Invio a titolo gratuito di parti o ricambi** per prodotti in Garanzia legale. Tale invio viene deciso a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Hyundai Power Products - Vinco Srl qualora riguardi la sostituzione di parti secondarie o con funzione estetica. Tutti i ricambi che riguardano la manutenzione ordinaria sono sempre a pagamento.

Assistenza Tecnica Hyundai Power Products by Vinco Srl

E' possibile contattare l'Assistenza nei seguenti modi.

- **Compilando l'apposito Form sul sito www.vincoasti.it** alla sezione "Assistenza".
- **Centri assistenza locali.** Sono eventualmente segnalati sul sito o dal Rivenditore autorizzato.
- **Call Center Tecnico.** Attivo tutti i giorni lavorativi negli orari 10-12/15-17:

0141 176.63.15

- **E-mail.** Per l'attivazione dei servizi di Assistenza o per conoscere lo stato di una riparazione:

assistenza@vincoasti.it

per la richiesta di ricambi:

ricambi@vincoasti.it

- **Fax.** Nel caso non fosse disponibile l'utilizzo di una casella e-mail è possibile inviare la propria richiesta di assistenza al numero:

0141 35.12.85

**Assistenza Tecnica Hyundai Power Products - Vinco Srl, Viale
Giordana 7, 10024 Moncalieri**

**Attenzione: il servizio di Assistenza Tecnica non è aperto al
pubblico. Contattare il numero telefonico 0141 176.63.15**



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II parte 1.A)

VINCO S.r.l.
Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente macchina identificata come:

Tipo:	decespugliatore a batteria
Modello:	LCGT777-3-3600 / LCGT777-3-4000
Marca:	HYUNDAI
Da numero di serie:	n.a.
Anno di fabbricazione:	2020

Soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti direttive:

Macchine 2006/42/CE

EMC 2014/30/UE

RoHS 2015/863/UE del 31/03/2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso

Rumore 2000/14/CE – D. Lgs. 262/2002 Allegato VI procedura 1

Livello di potenza acustica garantito $L_{WA} = 96$ dB

Potenza netta installata: 36V / 40V

Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 50636-2-91:2014

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nell'Unione Europea, è Daniele Nossa, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 25/11/2020

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Importato e Distribuito da Vinco S.r.l.
P.zza Statuto,1 - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285
E-mail: info@vincoasti.it - www.vincoasti.it

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:
Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315
Assistenza e-mail: assistenza@vincoasti.it - Ricambi: ricambi@vincoasti.it

MADE IN CHINA